

# 屋根散水（ネット方式）の設置方法



①

納品時の梱包形状。



②

開封した状態。



③

ネットをゆっくり広げます。灌水チューブの位置がネットの中央となります。



④

寒冷紗設置の要領で、引っかかないように展張します。



⑤

灌水チューブの表裏に注意します。  
(印字面"ポット育苗"が上向き)



⑥

ボタンホールにハウスバンドを通します。  
(3m間隔)



⑦

括り付けたハウスバンドをハウスの反対側に渡します。



⑧

ハウスの反対側からハウスバンドを引っ張ってネットを引き上げます。



⑨

寒冷紗と比較して軽いため、引き上げるのは容易です。



⑩

ハウスの屋根の中央に灌水チューブの位置を合わせます。(ハウス内から確認)



⑪

灌水チューブ位置の確認後、ネットを固定します。



⑫

完成です！ゆっくり設置をして、50分程度です。(間口6m×25m)